



VISSINOX-Anschlusslyren (max. 20 bar)

E = Flaschenmutter / A = Überwurfmutter M 20 x 1.5

Flexibler Propangas-Metallschlauch mit Edelstahl-Innenschlauch, Edelstahl-Umflechtung und durchsichtigem Plastiküberzug.

Ohne Ablaufdatum!

Entsprechen der Norm: NF XP M 88-780

Montageanleitung

Stellen Sie zuerst sicher, dass die zu verbindende Flasche geschlossen ist. Entfernen Sie die alten Dichtungen, die von einer vorherigen Installation übrig geblieben sind. Die Vissinox-Anschlusslyre hat vormontierte Anschlüsse; überprüfen Sie ihre Anwesenheit und ihren guten Zustand.

Wichtig:

Die durchsichtige Mutter auf der Flaschenseite lässt sich gegen die Uhrzeigerichtung entfernen. Twists und übermässige Krümmungen sollten vermieden werden. Bei Zerstörung oder Beschädigung des gesamten oder eines Teils des Schlauchs muss er ersetzt werden. Darüber hinaus sind jegliche Modifikationen am Schlauch verboten. Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Beachten Sie unbedingt die Montageanleitungen der Schlauch- und Gerätehersteller. Bevor Sie Ihre Vissinox-Anschlusslyre verwenden, überprüfen Sie die Dichtigkeit Ihrer Verbindung mit Hilfe eines schaumbildenden Mittels oder eines Gasspürgerätes.

Diese Bedienungsanleitung sollte vom Besitzer aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein.



Lyres de raccordement VISSINOX (max 20 bar)

E = écrou bouteille / S = écrou M 20 x 1.5

Lyre flexible avec tuyau intérieur inox, gaine de protection inox et gaine transparente en plastique.

Sans date limite d'emploi!

Conforme à la norme NF XP M 88-780

Instructions de montage:

Avant toute manipulation, assurez-vous que la bouteille à raccorder est fermée. Retirez les anciens joints restant éventuellement d'une précédente installation. La lyre VISSINOX comporte des joints prémontés; vérifiez leur présence et leur bon état.

Important:

L'écrou clair côté bouteille se vise à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées. Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite. Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur. Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordement. Avant l'utilisation de votre lyre Vissinox, vérifiez l'étanchéité de votre raccordement à l'aide d'une eau savonneuse ou d'un détecteur de fuites.

Ce mode d'emploi doit toujours être conservé à portée de main par le propriétaire de l'appareil.